

USER MANUAL



Hereby, MOB declares that item MO6584 is in Compliance with the essential requirements and other relevant conditions of Directive 2009/48/EC. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.momannual.com.

MOB, PO BOX 644, 6710 BP (NL).



Warning: Not suitable for children under three years. Small parts.

PO: 41-XXXXXX
Made in China

MO6584

EN

Colouring mug with 5pcs colour pencils

Precaution on the mug:

- Clean with warm water and mild detergents only, do not use detergents that contain bleach or chlorine.
- This product is NOT dishwasher and microwave safe.
- Min. temperature is -18°C
- Max temperature is 100°C
- Use under adult supervision
- Avoid putting hot liquids in mug when used by children.
- Do not fill the cup with too much liquid to avoid spillage.

DE

Ausmal-Becher mit 5 Buntstiften

Hinweise zum Becher:

- Nur mit warmem Wasser und milden Reinigungsmitteln reinigen, keine Reinigungsmittel verwenden, die Bleichmittel oder Chlor enthalten.
- Dieses Produkt ist NICHT spülmaschinen- oder mikrowellengeeignet.
- Min. Temperatur beträgt -18°C.
- Die Höchsttemperatur beträgt 100°C.
- Verwendung unter Aufsicht von Erwachsenen
- Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten in den Becher, wenn er von Kindern benutzt wird.
- Füllen Sie den Becher nicht mit zu viel Flüssigkeit, um ein Verschütten zu vermeiden.

FR

Mug à colorier avec 5 crayons de couleur

Précautions concernant le mug :

- Nettoyez uniquement avec de l'eau tiède et des détergents doux, n'utilisez pas de détergents contenant de l'eau de javel ou

du chlore.

- Ce produit ne va PAS au lave-vaisselle ni au micro-ondes.
- La température minimum est de -18°C
- La température maximale est de 100°C
- Utiliser sous la surveillance d'un adulte
- Évitez de mettre des liquides chauds dans la tasse lorsqu'elle est utilisée par des enfants.
- Ne remplissez pas le gobelet avec trop de liquide pour éviter les débordements.

ES

Taza para colorear con 5 lápices de colores

Precaución sobre la taza:

- Limpiar sólo con agua tibia y detergentes suaves, no utilizar detergentes que contengan lejía o cloro.
- Este producto NO es apto para el lavavajillas ni para el microondas.
- La temperatura mínima es de -18°C
- La temperatura máxima es de 100°C
- Utilizar bajo la supervisión de un adulto
- Evite poner líquidos calientes en la taza cuando la usen los niños.
- No llene la taza con demasiado líquido para evitar que se derrame.

IT

Tazza da colorare, con 5 matite

Precauzioni sulla tazza:

- Pulire solo con acqua tiepida e detergivi delicati, non utilizzare detergivi che contengono candeggina o cloro.
- Questo prodotto NON è lavabile in lavastoviglie e non è adatto ai microonde.
- La temperatura minima è -18°C
- La temperatura massima è 100°C
- Utilizzare sotto la supervisione di un adulto
- Evitare di mettere liquidi caldi nella tazza se usati dai bambini.

- Non riempire la tazza con troppo liquido per evitare fuoriuscite.

NL

Kleurpotloden beker met 5st kleurpotloden

Voorzorgsmaatregelen voor de mok:

- Alleen schoonmaken met warm water en milde schoonmaakmiddelen, gebruik geen schoonmaakmiddelen die bleekmiddel of chloor bevatten.
- Dit product is NIET geschikt voor de vaatwasser en magnetron.
- Min. temperatuur is -18°C
- Max. temperatuur is 100°C
- Gebruik onder toezicht van een volwassene
- Voorkom het gebruik van hete vloeistoffen in de beker door kinderen.
- Vul de mok niet met te veel vloeistof om morsen te voorkomen.

PL

Kubek do kolorowania z 5szt. kolorowych ołówków

Środki ostrożności na kubku:

- Czyść tylko ciepłą wodą i łagodnymi detergentami, nie używaj detergentów zawierających wybielacz lub chlor.
- Produkt nie jest przeznaczony do używania w zmywarce i kuchence mikrofalowej.
- Min. temperatura wynosi -18°C
- Max temperatura wynosi 100°C
- Używaj pod nadzorem osoby dorosłej
- Unikaj wlewania gorących płynów do kubka używanego przez dzieci.
- Nie napełniaj kubka zbyt dużą ilością płynu, aby uniknąć rozlania.